

ATENÇÃO


Para evitar danos e perdas de garantia, leia este
guia atentamente e assista ao vídeo
“ANTES DE LIGAR” no site ropo.com.br

Guia de Inicialização


ropo[®] *easy*

Para receber dicas, informações e atualizações
importantes para o seu ropo, inscreva-se no nosso canal:
youtube.com/c/ropocanal

ANTES DE COMEÇAR



1. Para sua comodidade a bateria do seu **robo** Easy já vem instalada. Realize a primeira carga por 8h contínuas, ligando a fonte de alimentação diretamente no interruptor lateral do robô. Para orientações de como garantir o máximo desempenho da bateria, leia atentamente o capítulo “Limpeza Periódica - Bateria” do seu manual do proprietário.




2. Retire pequenos objetos do chão como pregadores de roupa, brinquedos, tecidos, roupas, fios em geral, pequenos tapetes ou outros objetos pequenos que o **robo** possa não reconhecer, como pés de varal, de tábuas de passar ou de cadeiras de praia por exemplo.

ANTES DE COMEÇAR



3. Acompanhe as primeiras utilizações do **robo** para conhecer possíveis obstáculos no imóvel que devam ser movidos ou isolados. Para uma limpeza mais eficiente é aconselhável que objetos maiores como bancos e cadeiras eventualmente sejam elevados.



4. Para evitar danos e obter o melhor desempenho possível do robo e de sua bateria, evitando desgastes e redução da sua vida útil, leia atentamente o manual do proprietário impresso que acompanha o produto e assista aos vídeos explicativos no site robo.com.br

PERIGO!




5. Nunca deixe o **robo** trabalhando próximo a crianças ou animais sem a sua supervisão. Eles podem interagir com o robô de forma inadequada podendo causar lesões graves além de danos ao seu aparelho.




6. Jamais deixe o **robo** trabalhar em áreas abertas como varandas ou mezaninos de onde o mesmo possa cair e causar lesões sérias a pessoas ou animais, além de danos irreversíveis ao produto. Os sensores antiqueda são projetados apenas para evitar quedas em degraus de escadas.

ATENÇÃO!




7. O **robo** Easy foi projetado para a manutenção da limpeza de áreas internas de até 120m². Não deixe ele exposto ao sol, umidade, maresia, água, substâncias líquidas e pastosas ou excesso de sujeira como ambientes em obra ou há muito tempo sem ser limpo. Colocar objetos ou animais sobre o robô danificará seus eixos e invalidará a garantia do produto.




8. Seu **robo** possui sensores ópticos antiqueda, localizados sob o chassi que evitam que o robô caia de degraus. Sensores mecânicos de impacto, localizados na parte interna do para-choque, funcionam para identificar obstáculos no caminho do robo e alterar sua rota após o contato.

ATENÇÃO!



9. A autonomia do seu **robo** irá variar de acordo com os recursos utilizados. O uso do reservatório de água ou a utilização sobre tapetes e carpetes consome mais energia, reduzindo o tempo de trabalho. A autonomia máxima será alcançada na limpeza de pisos frios sem o reservatório de água.




10. A falta de limpeza do **robo** reduzirá a autonomia da bateria e a vida útil do robô podendo inclusive danificar seus componentes. Veja como realizar a limpeza do seu robô no capítulo “Limpeza Periódica” do seu manual do proprietário ou assista os vídeos explicativos em robo.com.br

DICAS!




11. O **robo** possui três modos de limpeza pré-programados que alternam entre si automaticamente durante o ciclo de limpeza. Os modos de limpeza Automático, Pontual e Contorno alternam entre si de maneira automática a cada poucos minutos, potencializando a área de cobertura do robo. A utilização diária irá garantir o melhor desempenho da limpeza.




12. Para manter a eficiência do **robo** você deve realizar a substituição do filtro HEPA a cada 6 meses. O MOP e a escova lateral devem ser substituídos quando apresentarem desgaste ou deformidade. Veja onde adquirir seu Kit Refil no site robo.com.br

DICAS!



13. Seu **robo** Easy é compatível com um reservatório de água destacável. O reservatório de água, permite a opção de limpeza com MOP úmido.



14. Caso você tenha algum móvel com pouco menos de 9 cm de altura, uma dica interessante é colocar pequenos calços de borracha sob os pés para que o **robo** consiga entrar e limpar sob ele.

PEÇAS, ASSISTÊNCIA & GARANTIA



15. Para adquirir o Kit Refil com filtro, escovas laterais e MOP, acessórios como o reservatório de água *WetClean* ou ainda peças de reposição para o seu ropo, basta acessar o site ropo.com.br



16. O certificado de garantia está localizado na última página do manual do proprietário. Leia-o com atenção e em caso de necessidade de assistência (em garantia ou não), clique no botão “Central de Suporte” no site ropo.com.br. Nele você encontrará dicas e soluções para a maioria dos problemas e orientação de como proceder em caso de necessidade de assistência.



ropo.com.br